

ADIÇÃO DE ÁGUA NO CAMIÃO-BETONEIRA?



RECOMENDAÇÃO:

PARA EVITAR TER DE AJUSTAR O BETÃO EM OBRA DEVE OPTAR-SE POR UMA CLASSE DE CONSISTÊNCIA ADEQUADA ÀS CONDIÇÕES DA BETONAGEM. COM CLIMA QUENTE E COM TEMPO DE TRANSPORTE E DESCARGA ELEVADO A CONSISTÊNCIA DEVE SER DA CLASSE S4 OU SUPERIOR.

